

aiwa®

Japan est1951

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI **Comfort Home**



ANDROID



iOS



Pobierz aplikację Comfort Home

Pierwsze uruchomienie

Zapoznaj się i zaakceptuj
politykę prywatności



Proszę wpisać nazwę marki urządzenia, w przeciwnym razie wpisz "customer", jeśli nie znasz nazwy marki

Proszę wpisać nazwę marki urządzenia?

Tak

Proszę wpisać nazwę marki urządzenia, w przeciwnym razie wpisz "customer", jeśli nie znasz nazwy marki

AIWA

Proszę wpisać nazwę marki urządzenia?

Tak

Wprowadź kod rejestracyjny:

Aiwa

Zaloguj się lub zarejestruj

Loguj

aiwa

Wprowadź email

Wprowadź hasło

☐ Przeczytałem i w pełni zgadzam się za warunkami zawartymi w [Polityka prywatności](#) oraz [Licencja oprogramowania](#) oraz [Umowa o świadczenie usług](#)

Loguj

[Zapomniałeś hasła?](#) ☐ Zapam. mnie

Zaloguj się za pomocą mediów społecznościowych

Nie masz konta? [Zarejestruj się](#)

W przypadku rejestracji nowego konta należy wpisać kod weryfikacyjny wysłany na podany adres e-mail

<

Uzyskaj kod weryfikacyjny

aiwa

Przykład@aiwa.pl

Uzyskaj kod weryfikacyjny

[Wróć do logowania](#)

<

Bind email account

aiwa

✉ Przykład@aiwa.pl

☹ Pob. pon.(277S)


☒ Przeczytałem i w pełni zgadzam się za warunkami zawartymi w [Polityka prywatności](#) oraz [Licencja oprogramowania](#) oraz [Umowa o świadczenie usług](#)

Next


[Wróć do logowania](#)

Polityka prywatności


Zaakceptuj politykę prywatności oraz warunki korzystania z aplikacji



**Dodaj urządzenie
do aplikacji**



**Akceptuj klikając
przycisk „Jasne”**




Zezwól na dostęp do lokalizacji





Połączenie z siecią Wi-Fi

Nazwa sieci oraz hasło
nie może zawierać polskich
oraz specjalnych znaków



Upewnij się, że router
pracuje w paśmie
2,4ghz

**Dodaj swoje urządzenie
klikając w Pompa ciepła,
a następnie wybrać model
sterownika**







**Włączamy tryb AP
w sterowniku**



**Wybierając prawy przycisk
kierunkowy na sterowniku,
przejdź do trybu AP.**

**Gdy ikona Wi-Fi na steroniku
zacznie migać przejdź dalej.**

Łączymy się z Wi-Fi stworzonym przez sterownik

Nazwa sieci to np. net_c3_0511
Hasło: 12345678









**Zezwalamy na dostęp do
odnajdywania urządzenia w
sieci lokalnej i czekamy aż
urządzenie zostanie dodane**


Wprowadzmy swoją nazwę urządzenia np. Pompa ciepła




Po kliknięciu OK mamy dodane urządzenie





















Rozwiązywanie problemów

1.

Sprawdź siłę sygnału Wi-Fi.
Powinna być byś w zakresie 70-100%

2.

Upewnij się, że router pracuje w paśmie 2,4ghz.

3.

Tymczasowo ustaw prostą nazwę sieci oraz proste hasło do Wi-Fi

4.

Sprawdź czy sterownik ma prawidłową datę i godzinę

5.

Upewnij się że w sieci w Wi-Fi nie ma zbyt dużo podłączonych urządzeń (max 10)

Z UWAGI NA RÓŻNE KONFIGURACJE TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH ORAZ ROUTERÓW, APLIKACJA COMFORT HOME MOŻE NIE DZIAŁAĆ NA WSZYSTKICH URZĄDZENIACH. NIE STANOWI TO PODSTAW DO REKLAMACJI.